

SO-STYLE


〈マットホワイト〉



スイッチ WNSS53959W
プレート WNS6003W



コンセント WTL13033MW
プレート WNS6003W



スイッチ WNS5052W
取付枠 WN3900
プレート WNS6071W



コンセント WN1001MCW
取付枠 WN3900
プレート WNS6071W

〈マットグレー〉



スイッチ WNSS53959H
プレート WNS6003H



コンセント WTL13033MH
プレート WNS6003H



スイッチ WNS5461H
取付枠 WN3900
プレート WNS6071H



コンセント WN1001MH
取付枠 WN3900
プレート WNS6071H

〈マットブラック〉




スイッチ WNSS53959B
プレート WNS6003B



コンセント WTL13033MB
プレート WNS6003B



スイッチ WNS5052B
取付枠 WN3900
プレート WNS6071B



コンセント WN1001MB
取付枠 WN3900
プレート WNS6071B


セレクトプレート

〈マットホワイト〉



スイッチ WTA5051
ハンドル WTA3021W
取付枠 WTA3700K
プレート WTA8101W

〈シルバー〉



スイッチ WTA5051
ハンドル WTA3021CS
取付枠 WTA3700K
プレート WTA8101CS

〈マットグレー〉



スイッチ WTA5051
ハンドル WTA3021H
取付枠 WTA3700K
プレート WTA8101H

アドバンスシリーズ

〈マットホワイト〉



スイッチ WTA5051
 ハンドル WTA3021W
 取付枠 WTA3700K
 プレート WTA7101WK



コンセント WTL13033W
 プレート WTL7003WK

〈マットグレー〉



スイッチ WTA5051
 ハンドル WTA3021H
 取付枠 WTA3700K
 プレート WTA7101HK



コンセント WTL13033H
 プレート WTL7003HK

〈マットブラック〉




スイッチ WTA5051
 ハンドル WTA3031B
 取付枠 WTA3700K
 プレート WTA7101BK



コンセント WTL13033B
 プレート WTL7003BK

EXTRA

〈シルバー〉



スイッチ WTA5051
 ハンドル WTA3021S
 取付枠 WTA3700K
 プレート WTA9601S




コンセント WTL1502MB
 プレート WNS9603S

〈ゴールド〉



スイッチ WTA5051
 ハンドル WTA3021Y
 取付枠 WTA3700K
 プレート WTA9601Y



コンセント WTL1502MB
 プレート WNS9603Y

〈ブラウン〉



スイッチ WTA5051
 ハンドル WTA3021A
 取付枠 WTA3700K
 プレート WTA9601A



コンセント WTL1502MB
 プレート WNS9603A

クラシックシリーズ

〈ホワイト〉



スイッチ WS5116SW
 プレート WS9561SW



コンセント WN1503SW
 プレート WN7503SWK

〈新金属プレート〉



スイッチ WS51161B
 プレート WS9561



コンセント WN1503H
 プレート(10枚入) WN7503010